持込修理用 (日本国内専用)

品名	カナルタイプ		KH-C311
保証対象	本体	保証期間	(お買上げ日より) 1 年間
※お買上げ日	1	年 月	日
※お客様	お名前 ご住所 電話番号		様 
※販売店	店名 住所	荆	

※印欄は必ずご記入ください。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により 無料修理させていただきます。

- ●修理は、保証書を添えてお買い上げの販売店または、お近くのケンウッ ドサービス窓口へご相談ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動 及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合が ございますので、ご了承ください。

# KENWOOD

株式会社 ケンウット

〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

## 無料修理規定

- 1. 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った 正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店またはケンウッドサービ スにて無料修理をさせていただきます。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店または、お近く のケンウッドサービス窓口へご依頼ください。なお、修理に際しては必ず本保証書 をご提示ください。
- 3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない 場合には、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- 5. 次の場合には保証期間内でも有料になります。
  - 1) 本保証書のご提示のない場合。
  - 2) 本保証書にお買上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、ま たは字句を書き替えられた場合。
  - 3) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因により生じ た故障及び損傷。
  - 4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
  - 5) お買上げ後の取付場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
  - 6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電庄 などによる故障及び損傷。
  - -般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。(例えば、業務用の長時間 使用、車輛〈車載用製品を除く〉、船舶への搭載等)
  - 8) 製造番号の改変及び、取り外した製品。
  - 9) 消耗部品(イヤーチップ等)の交換。
  - 10) 持込修理対象品でお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
- 6. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 7. 本保証書は、再発行しません。大切に保管してください。
  - ●修理の内容は修理伝票に記載し、お渡しします。
  - ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束する ものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませ ん。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買上げの販売店また は、サービス窓口へお問い合わせください。
  - ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは本取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

# KENWOOD

KH-C311

#### 取扱説明書 保証書付

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。 ご使用の前に、製品を安全に正しくお使いいただくため、取扱説明書の 「安全上のご注意」、本文をよくお読みのうえ、説明の通りお使いください。 取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド **Kenwood Corporation** 

## 🕻 お電話による使いかた・商品に関するご相談

カスタマーサポートセンター **些** 0570-010-114

- 般電話·公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP 電話からは 045-933-5133

FAX 045-933-5553

受付時間 月曜日~金曜日  $9:30 \sim 18:00$ 

9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30

土曜日 ※日曜、祝日及び当社休日を除く

© B60-5802-08/00 (JA)

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

- 1. 保証書について
  - ●保証書-製品には保証書が添付されております。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店 から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

●保証期間-お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用に よる故障の場合は、保証期間内でも有料となります。

詳しくは「無料修理規定」をご覧ください。

2. 修理に関するご相談ならびにご不明な点は

お買い上げの販売店または、当社サービス窓口にお問い合わせください。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、6年間です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 修理を依頼されるときは

異常があるときは、製品の使用を中止して、お買い上げの販売店または、ケンウッ ドサービス窓口にお問い合わせください。この製品の故障・誤動作・不具合などに よって発生した損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任 を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 5. アフターサービスについて
  - ●保証期間中は、「無料修理規定」に従って、お買い上げの販売店またはケン ウッドサービス窓口が修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。


- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。
- ●出張修理、持込修理のどちらかが適用されるかは機種によって異なります。保
- 証書の記載をご確認ください。 ●修理料金のしくみ(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)
- ① 技術料:製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業にかかる 費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費な どが含まれています。
- ② 部品代:修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を 含む場合もあります。
- ③ 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料 金をいただく場合があります。
- ④ 送料:郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあ たって、お客様に負担していただく場合があります。

## イヤーチップを選ぶ

お買い上げ時はMサイズが装着されています。 サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のイヤーチップをSサイズまたはLサイズに交換してください。



## 接続のしかた



ボリュームコントローラ付延長ケーブル、携帯電話用平型アダプターは、接続するポータブル機器や音楽ケータイに合わせて選びます。

電話を受けたり、かけたりするときは、携帯電話用平型アダプターを携帯電話から外してください。

## 装着のしかた



Rの印のついた方を右耳に、Lの印のついた方を左耳に ヘッドホン本体を持って、耳へ挿入します。

イヤーチップによって耳の穴が完全にふさがれた状態が 最適な状態です。好みに合わせてヘッドホンの装着方法 を選んでください。

### 定格

形式......ダイナミック型

ドライバー ...... φ 9mm、CCAW ボイスコイル ネオジウムマグネット

出力音圧レベル........95dB/mW インピーダンス......16 Ω 最大入力......200mW (IEC) 再生周波数特性......20 ~ 20,000Hz

**質量(コード除く**)..... 4g **コード素材** ............................... 高弾性エラストマー

コード長さ......約 0.8m (Y型)

**プラグ......** φ 3.5 L型 金メッキ ステレオミニ 付属品.....イヤーチップ(S、M、L サイズ各 2 個)

ボリュームコントローラ付延長コード(約0.5m/1本) 携帯電話用平型プラグアダプター(1個)

これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告な く変更することがあります。

## ケンウッド全国サービス網

(2008年10月現在)

修理などアフターサービスについてのお申し込みは、お 買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービスセ ンターへお申しつけください。

#### 北海道

札幌サービスセンター ☎(011) 743-7740 ☎007-0834 札幌市東区北34条東14-1-23

#### 東北

☎ (022) 288-3538 仙台市若林区六丁の目西町 8-1 (斎喜センタービル 1F)

#### 関東・信越

さいたまサービスセンター ☎ (048) 647-6818 ■ 330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-2 (JA 共済埼玉ビル 1F)

#### 関東・信越

千葉サービスセンター ☎ (04) 7163-1441 ☎ 277-0081 柏市富里 1-2-1

横浜サービスセンター ☎ (045) 939-6242

■ 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2 新潟サービスセンター **☎** (025) 287-7736 ■ 950-0923 新潟市中央区梯ケ山 1-5-37

目黒サービスセンター ® 153-0042 目黒区青葉台 3-17-9 (修理持込専用窓口)電話でのお問合せは、 カスタマーサポートセンターにて承ります。

#### 中部・甲州

#### 近畿・四国

#### 中国

## 九州

福岡サービスセンター ® 815-0035 鹿児島サービスセンター ® 890-0063

福岡市南区向野 2-8-18
- ☎ (099) 251-6347
鹿児島市鴨池 2-15-10
(パレス鴨池 1F)

**☎** (092) 551-9755

 ☎ (098) 874-9010 浦添市西原 4-36-17 ((株) 物琉 2F)

#### ● ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内:

午前10時から午後6時まで日曜日の全曜日(土曜 日曜日

月曜日〜金曜日(土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く) (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください)

## 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。記載している表示・図記号について の内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお 守りください。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい ます。



# 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。




○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生 じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によっ て受けられた損害については法令上の賠償責任が認めら れる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんの で、あらかじめご了承ください。



用しない 交通事故の原因となります。 自転車に乗りながら、または自動車・

日転車に乗りなから、または日動車・オートバイなどの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない。また、歩行中にこの機器を使用すると周囲の音が遮断され、警告音などが聞こえにくくなります。




本製品に付属のイヤーチップを子供の手 の届くところに置かない

誤飲をし、窒息による死亡の恐れがあり ます。

万一イヤーチップを飲み込んだ場合は、 吐き出すための救急処置を行い、すぐに 医師の診断を受けてください。



はじめから音量を上げすぎない 突然大きな音が出て、聴力障害などの原



聴力に悪い影響を与えることがありま す。



肌に異常を感じたら使用しない

皮膚に炎症を起こす原因となることがあります。万一使用して肌や耳に異常を感じたら、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。



#### 耳に病気がある人は使用しない

病気を悪化させる原因となることがあります。万一使用して肌や耳に異常を感じたら、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。



イヤーチップの取り付けをしっかり行う ヘッドホン本体とイヤーチップの取り付けが不十分ですと、イヤーチップが外れて耳の奥に入り、耳を傷つける原因とな

万一耳の奥で外れてしまった場合は医師 の診断を受けてください。



ヘッドホンの脱着は丁寧に行う

ることがあります。

耳へのヘッドホンの脱着はゆっくりと丁寧に行ってください。乱暴に脱着を行うと耳を傷つけることがあります。

## 取扱上のご注意

- ヘッドホンはていねいに扱い、落としたりぶつけた りなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原 因となります。
- ヘッドホンの脱着は、ヘッドホン本体を持ってゆっくり行ってください。コードを引っぱると故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、高温、高湿、ほこりの多い場所 に置かないでください。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々 柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- イヤーチップのお手入れは、ヘッドホンからイヤー チップを外してから、うすめた中性洗剤で洗ってく ださい。洗浄後は、水気をよく拭き取ってからご使 用ください。
- イヤーチップは長期の使用・保存により劣化するお それがあります。